



Схема подключения извещателя ИП 329-5 01 и ИП 32-5 02 к двухпроводной системе пожарной сигнализации

- конт. 1 - для подключения «+» шлейфа
- конт. 2 - для подключения «+» шлейфа
- конт. 3 - для подключения «-» шлейфа
- конт. 4 - для подключения «-» шлейфа

$R_{ок}$ – окончательный элемент шлейфа сигнализации, номинал которого определяется конкретным приемно-контрольным прибором