

**E1000R****Общая характеристика**

Базовое основание **E1000R** предназначено для подключения пожарных извещателей серии ЕСО1000 к двухпроводным шлейфам сигнализации ПКП имеющие ток короткого замыкания шлейфа более 50 мА, а также при формировании ПКП сигналов "Внимание", "Пожар".

- Предусмотрена возможность проверки правильности монтажа шлейфа до установки извещателей
- Имеются контакты для подключения выносных оптических сигнализаторов (ВОС).
- Возможна механическая блокировка извещателей в базовом основании, затрудняющая несанкционированное снятие и обеспечивающая надежное крепление извещателя в условиях транспортной тряски при установке на подвижных объектах.


**Описание**

Базовое основание **E1000R** предназначено для подключения комбинированных извещателей ИП212/101-2-А1R "ЕСО1002", дымовых оптико-электронных извещателей ИП212-58 "ЕСО1003" и тепловых максимально-дифференциальных извещателей ИП101-23-А1R "ЕСО1005" в шлейфы пожарных и охранно-пожарных сигнализаций. Для ограничения тока шлейфа в режиме "Пожар" базовое основание E1000R имеет в цепи питания извещателя резистор 1 кОм. При ограничении ПКП тока шлейфа до 50 мА задействуются 5 контакты баз, при использовании резистора для снижения тока в режиме "Пожар" - 4 контакты. При ограничении тока шлейфа ПКП до 50 мА задействуются 5 контакты базы.

Между выводами базы 1 и 2 установлен пружинный контакт, фиксирующийся в замкнутом и разомкнутом состоянии. Использование этих контактов облегчает проверку (прозвонку) шлейфов сигнализации до установки извещателей. Размыкание контактов 1, 2 происходит автоматически при установке извещателя.

В базовом основании E1000R установлены невыпадающие винтовые контакты, обеспечивающие удобство подключения к шлейфу. Все базы поставляются с винтами, зафиксированными в максимально открученном положении. Винты имеют универсальные шлицы. Допускается подключение проводников с максимальным сечением 2,5 мм<sup>2</sup>. К соответствующим контактам базы может быть подключен выносной оптический сигнализатор.

База E1000R позволяет защитить извещатель от несанкционированного извлечения и обеспечивает надежное крепление в условиях транспортной тряски при установке на подвижных объектах. После активизации функции защиты, извещатель может быть снят только с использованием инструмента в соответствии с инструкцией.

**Чертежи баз с установочными размерами**

Базы E1000B и E1000R имеют диаметр 102 мм и установочные размеры между центрами от 50 до 60 мм.

**Технические характеристики**

Диаметр базы	102 мм
Высота базы	21 мм
Вес, не более	45 гр
Максимальное сечение подключаемых проводников	2,5 мм <sup>2</sup>
Диапазон рабочих температур	-30°C +70°C
Допустимая относительная влажность	до 95%

**Типовая схема подключения базы E1000R к ПКП**

При ограничении ПКП тока шлейфа до 50 мА задействуются 5 контакты баз, при использовании резистора для снижения тока в режиме "Пожар" - 4 контакты.




Схема подключения баз E1000R, E1000R-X с резисторами к двухпороговым ПКП (с распознаванием одного и двух сработавших извещателей в шлейфе)